

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with columns: PF (FABER), IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include technical specifications for hood models (AEChood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, EELhood, Qbep, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, WL, Eemiddle, Lwa) and usage instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEEPAHRUNG, TIPS VOR ENERGIEBESPARUNG, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POPULAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ERGIAANSAÄSTUNO UVOJA, TIPS TIL ENERGIBESPARELSE, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, ENERGIASAÄSTUNO ANDEN, PADOMI ENERGIAS TAUPĪŠANA). Also includes a reference table at the bottom.

