



Посібник користувача - Енергоефективність / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal ghall-Utent - Effiċjenza fl-Energija / Kézi - Energiahatékonyaság / Příručka - Energetická účinnost

Průručka - Energetická účinnost / Manual - Eficiëntă Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost

Ευχρησίμο - Ενεργειακή Απόδοτικότητα / Manuel - Energi Verimliliği / Наръчник - Енергийна ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

Table with 16 columns: S, M, PF, UA, LT, MT, HU, CZ, SK, RO, PL, HR, SL, GR, TR, BG, SR, TA. Each column represents a language version of the user manual. The first column (S, M) contains model information like 'FABER', '330.0541.076', 'P1702'. The following columns (PF-LWA) contain detailed technical specifications and descriptions in their respective languages. The last column (TA) contains the manufacturer's contact information: 'FABER' and '330.0541.076'. The table is organized into sections: 'PF FABER', 'M 330.0541.076 P1702', 'AEChood', 'EEC A+', 'FDEhood', 'FDEC A', 'LEhood 21 lux/Wat', 'LEC B', 'GFehood', 'GFEC', 'Gmin', 'Qmax', 'Qboost', 'SPemin', 'SPEmin', 'SPEmax', 'SPEboost', 'PO', 'Ps', 'PI', 'F', 'EElhood', 'QBep', 'Pbep', 'Qmax', 'Wbep', 'WL', 'Emiddle', 'Lwa'.