

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmatā - Energieeffektivitātes

Table with 15 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include product details (S FABER M 110.0316.569 P1476), performance metrics (AEEhood 79,1 kWh/a, EEC D, FDEhood 8,1, FDEC E, LEhood 11 lux/Watt, LEC E, GFEhood 75,1 %, GFEC C, Qmin 255 m3/h, Qmax 400 m3/h, Qboost N/A m3/h, SPEmin 55 dBa, SPEmax 68 dBa, SPEboost N/A dBa, PO 0,0 Watt, Ps N/A Watt, PI 1,7, EElhood 93,5, QBep 214,0 m3/h, PBep 160 Pa, Qmax 400,0 m3/h, Wbep 118,0 W, WL 8,0 W, Emiddle 90, Lwa 68 dBA), and technical specifications (Norme di riferimento ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564, Normative references ENIEC 61591 ENIEC 60704-2-13 EN 50564, etc.).

