

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with columns PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include manufacturer (S FABER), model (M 110.0477.769 P1258), efficiency classes (AEC, EEC, FDE, FDEC, LE, LEC, GFE, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI), performance metrics (F, EEL, Qbep, P, Wbep, WL, Emiddle, Lwa), and instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGÉTIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIESPARING, TIPS VOOR ENERGIEBSPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ENERGIANSÄÅSTUNNOJVAJOJA, TIPS TIL ENERGIESPARELSE, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, ENERGIÄSÄÄSTÖN ANNEHDEN KÄYTTÖOHJEET, PADOMI ENERGIJAS TAUPĀSIANA).

