



Посібник користувача - Energoefektivitums / Vadovas - Energijos vartojimo efektyvumo / Manwal ghall-Utent - Efficjenza fl-Energija / Kézi - Energiahatékonyaság / Příručka - Energetická účinnost / Příručka - Energetická účinnost / Manual - Eficientă Energetică / Ręczny - Efektywność energetyczna / Priručnik - Energetska efikasnost / Navodilo - Energetska učinkovitost / Εγχειρίδιο - Ενεργειακή Αποδοτικότητα / Manuel - Energi Verimliliği / Наръчник - Энергийна ефективност / Упутство - Енергетска ефикасност / Lámhleabhar Úsáideoir - Éifeachtúlacht Fuinnimh

Table with columns: S, M, AEChood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, F, EIChood, QBep, PBep, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa. It contains various performance metrics like power (Watt), airflow (m3/h), and energy efficiency (kWh/a).

Main table with 12 columns: UA, LT, MT, HU, CZ, SK, RO, PL, HR, SL, GR, TR, BG, SR, GE. Each column contains detailed technical specifications, standards, and performance data for different regions.

Summary table with columns: Normatyvūs norodos, Standards ta Referenca, Referencia Jogsabályok, Referenčni normy, Referenčni normy, Norme de referință, Norma de referință, Zmogus z normami, Referentne norme, Referenčni standardi, Normative na normativna uredba, Normativni, Iztotchni na normativna uredba, Normativni, Normative na normativna uredba. It lists various reference values and standards.