

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 14 columns: PF (FABER P2259), IT (Informazioni sulla scheda del prodotto), EN (Supplier's name), FR (Nom du fournisseur), DE (Name des Zulieferers), NL (Naam van de leverancier), ES (Nombre del proveedor), PT (Nome do fornecedor), SV (Leverantörens namn), NO (Navnet til leverandøren), FI (Tietoa tuotetoistoista asetuksen (EU) 65/2014 mukaisesti), DK (Oplysninger i databladet vedrørende produktet i henhold til 65/2014), RU (Информация в карточке изделия в соответствии с стандартом EN 65/2014), ET (Toote etiketi teave vastavalt 65/2014), LV (Informācija marķējuma saskaņā ar 65/2014). Subsequent rows list technical specifications: AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, PO, Ps, F, EElhood, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, and CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (ENERGY SAVING TIPS). Each row provides values in various units and descriptions in multiple languages.

