

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual – Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 11 columns (PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV) and multiple rows detailing product specifications for a hood. Rows include manufacturer info (FRANKE), technical data (AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, EElhood, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa), and safety instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARNUNG, TIPS VOR ENERGIEBESPARUNG, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ENERGIANSÅSTUNING, REKOMENDACIJYI PO EKONOMIJI, ENERGIASAÄSTÜNÖN AINEET, PADOMI ENERGIJAS TAUPĪŠANAI). The table ends with a reference table for EN 60704-2:13 and EN 50564.

