

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with columns: PF (Brand/Model: FABER 330.0529.561 P1527), IT (Product info), EN (Supplier name), FR (Nom du fournisseur), DE (Name des Zulieferers), NL (Naam van de leverancier), ES (Nombre del proveedor), PT (Nome do fornecedor), SV (Leverantörens namn), NO (Navnet til leverandøren), FI (Tietoa tuoteleistoista), DK (Oplysninger i databladet), RU (Информация в карточке), ET (Toote etiketi teave), LV (Informācija markējuma saskaņā ar 65/2014). Rows include energy efficiency (AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC), airflow (Qmin, Qmax, Qboost), power (P0, Ps), and performance (F, EElhood, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa) metrics.

