

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energoefektivitātes

Table with 13 columns: PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include manufacturer info (FABER P2156), efficiency metrics (AEC, EEC, FDE, FDEC, LE, LEC, GFE, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, Qbep, Ebep, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, WL, Emiddle, Lwa), and safety instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSEILS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEERSPARUNG, TIPS VOOR ENERGIEBESPARING, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ENERGIASÄAUNTOUVOJA, TIPS TIL ENERGIBESPARELSE, REKOMENDACIJI PO EKONOMIJI ENERGIJE, ENERGIASÄÄSTÄNNÖN ANDETTI OHJEET TUOTOVÄHENYYSALLEN, PADOMI ENERGIJAS TAUPŠANĀS). The table also includes a reference section at the bottom with normative references in multiple languages.

