

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiraamat - Energiatõhusus / Rokasgrāmatā - Energoefektivitātes

Table with columns: PF (FABER 110.0058.109 P1396), IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include energy efficiency (AEC, FDE, LEH, LEC, GFE, GFEC), flow rates (Qmin, Qmax, Qboost), power consumption (Po, Ps), pressure (P), and energy saving (WP, Wbep, WL, Wlwa, EEL, Qbep, Ebep, Wqmax, Wl, Emiddle, Lwa). Each row contains technical specifications and multilingual descriptions.

Table with columns: Norme di riferimento (EN 50564, EN 61591), Normative references, Normes de référence (EN 50564, EN 61591), Referenznormen, Normas de referencia (EN 50564, EN 61591), Normas de referência (EN 50564, EN 61591), Referensstandarder, Referensstandarder, Vitnormit, Referencenstandarder, Normatívní dokumenty, Normatívilivet, Normatīvas atsauces.

