

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 13 columns: PF (FABER), IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. Rows include model details (S, M), efficiency metrics (AEC, EEC, FDE, FDEC, LE, LEC, GFE, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, Qbep, P, W, WL, Emiddle, Lwa), and usage instructions (CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSELS POUR L'ECONOMIE ENERGETIQUE, RATSCHLÄGE ZUR ENERGIEEINSPARUNG, TIPS VOR ENERGIEBERSPARUNG, CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, CONSELHOS PARA POUPAR ENERGIA, RÅD FÖR ENERGIBESPARING, ENERGIASAÄSTUNO UVOJA, TIPS TIL ENERGIBESPARELSE, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ, ENERGIASAÄSTUNO ANDEN, PADOMI ENERGIJAS TAUPĪŠANAI). Each row contains specific values and descriptions in the respective languages.

